

Repair kits

Light Equipment

As of: September 2021



**WACKER
NEUSON**
all it takes!





WACKER NEUSON

all it takes!

ZESTAWY NAPRAWCZE DO UBIJAKÓW / WM 80

Nr. materiału	
5000202642	Pokrywa gaźnika Bing do wszystkich silników WM 80 z gaźnikiem Bing Pokrywa, uszczelka, uszczelka gaźnika, membrana
5000202643	Zestaw gaźnika Bing do wszystkich silników WM 80 z gaźnikiem Bing Pokrywa, zestaw osi przepustnicy, sprężyna kolumnowa, filtr paliwa, zestaw konserwacyjny
5000178827	Zestaw uszczeltek WM80 Uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, uszczelka gaźnika 2x, pierścien uszczelniających wału 2x, uszczelka rury wydechowej, uszczelka (kołnierz gaźnika), uszczelka (kołnierz gaźnika), uszczelka (gaźnik), pierścien uszczelniający A- 5,0x 7,5, uszczelka (gaźnik) 2x, uszczelka (rura wydechowa), uszczelka (gaźnika, czerwona), uszczelka (gaźnik), uszczelka (gaźnik)
5000202639	Cylinder WM80 z tłokiem bez katalizatora BS30 do wersji 100 Cylinder z tłokiem, łożysko kulkowe 6204 2x, zestaw uszczeltek WM80, wieniec igłowy KBK 12x15x15, śruba dwustronna M6x18 2x, śruba z łbem walcowym 4x z kołnierzem, uszczelka skrzyni korbowej, uszczelki cylindra
5000202640	Gaźnik do BS 500 -600 Uszczelka 2x, gaźnik
5000202641	Gaźnik BS 700 Uszczelka 2x, gaźnik
5100006237	Pierścien tłokowy WM 80 do ubijaka Uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, pierścien uszczelniających wału 2x, uszczelka rury wydechowej, pierścien uszczelniający A- 5,0x 7,5, pierścien tłokowy 45,0 x 1,5, wieniec igłowy KBK 12x15x15, uszczelka gaźnika 2x, uszczelka (gaźnik), uszczelka (gaźnik), uszczelka (gaźnik), uszczelka (rura wydechowa), uszczelka (gaźnik), uszczelka (gaźnik), uszczelka (rura wydechowa)
5100006239	Tłok WM 80 do ubijaka Uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, pierścien uszczelniających wału 2x, uszczelka rury wydechowej, pierścien uszczelniający A-5,0x 7,5, zestaw tłoka 45,0, wieniec igłowy KBK 12/15/15, uszczelka gaźnika 2x, uszczelka (gaźnik), uszczelka (gaźnik), uszczelka (gaźnik), uszczelka (rura wydechowa), uszczelka (gaźnik), uszczelka (gaźnik), uszczelka (rura wydechowa)
5100006235	Cylinder i tłok katalizatora WM 80 do ubijaka Uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, pierścien uszczelniający wału 2x, uszczelka rury wydechowej, pierścien uszczelniający A- 5,0x 7,5, zestaw cylindra z tłokiem 45,0, śruba dwustronna M5x20 2x, śruba z łbem walcowym 4x z kołnierzem, uszczelka gaźnika 2x, uszczelka (gaźnik), uszczelka (gaźnik), uszczelka (gaźnik), uszczelka (rura wydechowa), uszczelka (gaźnik), uszczelka (gaźnik), uszczelka (rura wydechowa), wieniec igłowy KBK 12x15x15, łożysko kulkowe 6204 2x
5000227985	Cylinder WM80/WM80c + tłok z katalizatorem do BH23 - 24 Uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, pierścien uszczelniający wału 2x, uszczelka rury wydechowej, uszczelka 2x, zestaw cylindra z tłokiem 45,0, wieniec igłowy KBK 12x15x15, łożysko kulkowe 6204 2x, śruba dwustronna M5x20 2x, śruba z łbem walcowym 4x z kołnierzem
5000202637	Pierścien tłokowy WM80/WM80c do BH23 - 24 Uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, pierścien uszczelniający wału 2x, uszczelka rury wydechowej, uszczelka 2x, pierścien tłokowy 45,0 x 1,5 2x, wieniec igłowy KBK 12x15x15



WACKER NEUSON

all it takes!

5000202638	Tłok WM80/WM80c do BH23 - 24 Uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, pierścień uszczelniający wału 2x, uszczelka rury wydechowej, uszczelka 2x, zestaw tłoka 45,0, wieniec igłowy KBK 12x15x15
5100004111	Pierścień tłokowy WM80/WM80c BH55, BH55rw, BH65 Uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, pierścień uszczelniający wału 2x, uszczelka rury wydechowej, uszczelka 2x, o-ring 26x2, pierścień tłokowy 45,0 x 1,5 2x, wieniec igłowy KBK 12x15x15
5100004114	Tłok WM80/WM80c BH55, BH55rw, BH65 Uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, pierścień uszczelniający wału 2x, uszczelka rury wydechowej, uszczelka 2x, o-ring 26x2, tłok 45,0 całkowity, wieniec igłowy KBK 12/15/15
5100004116	Cylinder katalizatora i tłok WM80/WM80c BH55, BH55rw, BH65 Uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, pierścień uszczelniający wału 2x, uszczelka rury wydechowej, uszczelka 2x, o-ring 26x2, cylinder z tłokiem 45,0 całkowity, wieniec igłowy KBK 12x15x15, łożysko kulkowe zwykłe 6204 2x, śruby dwustronne M5x20 2x, śruba z łbem walcowym 4x z kołnierzem
5100006133	Silnik benzynowy WM410 (EH41) Silnik benzynowy WM410, pas klinowy wielorowkowy, instrukcja montażowa
5000202635	Ośłona mieszkowa zielona BS 500 / BS 500-oi / BS 50-2 / 50-2i / 50-4 Pierścień uszczelniający A-20,0 x 24,0, osłona mieszkowa, zabezpieczenie tłoka 2x, wziernik poziomu oleju, o-ring 96,0 x 3,0, zacisk węży 5,25 in, zacisk węży 5,5 in
5000202636	Ośłona mieszkowa zielona BS 600 / 650 / 700, BS 600-oi / BS 700-oi, BS 60Y / 62Y / 65Y, BS 65-V, BS 60-2 / 60-4 / 70-2, BS 60-2i/70-2i, DS70, DS 72Y, DS 720 Pierścień uszczelniający A-10,0 x 13,5, pierścień uszczelniający A-16,0 x 20,0, pierścień uszczelniający A-20,0 x 24,0 2x, uszczelka, osłona mieszkowa, uszczelka cylindra prowadzącego, wziernik poziomu oleju, o-ring 96,0 x 3,0, tarcza 6 2x, zacisk węży S181/25SK 2x, pierścień zabezpieczający 19 x 1 2x, zatyczka 2x
5000227988	Ośłona mieszkowa szara BS50-2(i), 50-4(s), AS50e, AS60e Ośłona mieszkowa, o-ring 96,0 x 3,0, wziernik poziomu oleju, zacisk węży 5,25 in, zacisk węży 5,5 in, zabezpieczenie tłoka 2x
5000227991	Ośłona mieszkowa szara BS 60-2(i) / 60-4(s) / 65-V / 70-2(i) / DS 70 Ośłona mieszkowa, o-ring 96,0 x 3,0, wziernik poziomu oleju, pierścień uszczelniający A-16,0 x 20,0, zacisk węży 2x, zatyczka 2x

ZESTAWY NAPRAWCZE DO ZAGĘSZCZAREK

Nr. materiału	
5000210251	Amortyzator metalowo-gumowy WP 1540 -1550 Amortyzator 4x, śruba z łbem sześciokątnym M 12 x 25 4x, tarcza zaciskowa 12 4x
5000210254	Amortyzator metalowo-gumowy DPS 1850 -2050 Amortyzator metalowo-gumowy 4x, śruba z łbem walcowym M 10 x 25 4x, tarcza zaciskowa 10 4x, nakrętka sześciokątna M 10 4x
5100058554	Amortyzator metalowo-gumowy BPU/DPU25xx/30xx/37xx Amortyzator metalowo-gumowy 4x, śruba z łbem walcowym M12 x 30 4x, tarcza 12x, nakrętka sześciokątna M12 4x



WACKER NEUSON

all it takes!

5000210257	Amortyzator metalowo-gumowy DPU 4045 -6555, BPU 3545A -5545A Amortyzator metalowo-gumowy 4x, tarcza zaciskowa 12 8x, śruba z łbem sześciokątnym M 12 x 40 4x, śruba z łbem walcowym M 12 x 30 4x
5000210260	Amortyzator metalowo-gumowy DPU 7060 -100-70 Amortyzator metalowo-gumowy 4x, tarcza zaciskowa 12 8x, śruba z łbem walcowym M 12 x 25 8x
5000210381	Sprężęto odśrodkowe DPU 4045H, DPU 4545H, DPU 5045H, DPU 5545H, DPU 6055H, DPU 6555H, DPU 7060 Sprężyna talerzowa rozcięta 2x, uszczelka, gniazdo Permaglide PAP 7040 P10, gniazdo DU MB 1015 DU 8x, sworzeń 4x, pałak pokrywający 2x, sprężyna naciągowa 4x, łożysko kulkowe zwykłe 6006 2x, sworzeń naprężający 5,0 x 12 2x, pierścień zabezpieczający 60 x 2,0, grzyb, śruba z łbem walcowym M 10 x 30, pierścień zabezpieczający 55 x 2,0 2x, pierścień zabezpieczający 30 x 1,5
5000215561	Korba rozruchowa (uchwyt 110 mm) Zatyczka, uszczelka, pierścień uszczelniający wału, gniazdo 2x, pierścień zabezpieczający 30 x 1,50 2x, sprężyna wielopłytkowa, sprężyna wielopłytkowa 2x, śruba z łbem walcowym M 5 x 8 2x, tarcza pasowana 10 x 16 x 1, o-ring 26 x 1,50 2x, śruba imbusowa M 6 x 25 5x, uchwyt rurowy 110 mm, tarcza pasowana 30 x 38 x 0,15 2x, sprężyna wielopłytkowa, śruba, sprężyna kolumnowa, podkładka sprężysta 6 5x
5000202646	Wibrator DPU 2430F-50F, BPU 2440A-50A, DPU 2440H-50H, BPU 2950A, DPU 2950H-70H, DPU 2950Y, DPU 2870 Gumowy pierścień wargowy 25 x 17 x 6,5, pierścień wewnętrzny IR 35 x 40 x 20,0, klej/uszczelniacz, łożysko kulkowe zwykłe 608 2x, łożysko kulkowe zwykłe 16008, trzpień kontaktowy, tarcza 5, pierścień zabezpieczający 22 x 1,0, pierścień zabezpieczający 35 x 1,5, pierścień zabezpieczający 40 x 1,75, tarcza zaciskowa 10 4x, pierścień tolerancyjny BN 32 x 12, pierścień Usit U 16,7 x 24,0 x 1,5, pierścień uszczelniający wału AS 40 x 60 x 10, śruba z łbem walcowym M5 x 10, śruba z łbem walcowym M10 x 25 2x, śruba z łbem walcowym M10 x 35 4x, śruba z łbem walcowym M10 x 120 6x, łożysko walcowe NJ 207 4x
5000209744	Wibrator do 03/2010 DPU 2540H-60H(-TS), BPU 2540A, DPU 3050H-70H(-TS), BPU 3050A Gumowy pierścień wargowy 25 x 17 x 6,5, śruba odpowietrzająca, klej/uszczelniacz, wpust pasowany A 10 x 8 x 18, łożysko kulkowe zwykłe 608 2x, łożysko kulkowe zwykłe 16008, trzpień kontaktowy, tarcza 5, pierścień zabezpieczający 22 x 1,0, pierścień zabezpieczający 40 x 1,75, tarcza zaciskowa 12, tarcza zaciskowa 10 4x, pierścień Usit U 16,7 x 24,0 x 1,5, pierścień uszczelniający wału A 35 x 62 x 7, śruba z łbem walcowym M5 x 10, śruba z łbem walcowym M10 x 25 2x, śruba z łbem walcowym M10 x 35 4x, śruba z łbem walcowym M10 x 120 8x, łożysko walcowe NJ 2207 4x, gniazdo 2x
5100004142	Wibrator BPU/DPU2540-3070 (ab 04/2010) Gumowy pierścień wargowy 25 x 17 x 5,5, śruba odpowietrzająca, klej/uszczelniacz, wpust pasowany A 10 x 8 x 18, łożysko kulkowe zwykłe 608 2x, łożysko kulkowe zwykłe 16008, trzpień kontaktowy, tarcza 5, pierścień zabezpieczający 22 x 1,0, pierścień zabezpieczający 40 x 1,75, tarcza zaciskowa 12, tarcza zaciskowa 10 4x, pierścień Usit U 16,7 x 24,0 x 1,5, pierścień uszczelniający wału AS 35 x 62 x 7, śruba z łbem walcowym M5 x 10, śruba z łbem walcowym M10 x 25 2x, śruba z łbem walcowym M10 x 35 4x, śruba z łbem walcowym M10 x 120 8x, łożysko walcowe NJ 2207 4x, gniazdo 2x, śruba z łbem walcowym M10x 30 4x
5000202649	Wibrator B/DPU 3345 Zestaw trzpieni, pierścień uszczelniający A-14,0 x 18,0 2x, pierścień uszczelniający A-18,0 x 24,0, pierścień wewnętrzny IR 40 x 48 x 22,0, klej/uszczelniacz, łożysko kulkowe zwykłe 6210, trzpień kontaktowy, pierścień zabezpieczający 50 x 2,0 5x, pierścień zabezpieczający 90 x 3,0, podkładka zabezpieczająca HS 16, tarcza zaciskowa 10 2x, pierścień uszczelniający wału AS 48 x 72 x 8, śruba z łbem walcowym M10 x 40 2x, śruba z łbem walcowym M12 x 120 12x, śruba z łbem walcowym M16 x 50, łożysko walcowe NJ 2210 4x



WACKER NEUSON

all it takes!

5000202647	Wibrator DPU4045 - 6055 Zestaw trzpieni, pierścień uszczelniający A-14,0 x 18,0 2x, pierścień uszczelniający A-18,0 x 24,0, pierścień wewnętrzny IR 40 x 48 x 22,0, klej/uszczelniacz, łożysko kulkowe zwykłe 6211, trzpień kontaktowy, podkładka zabezpieczająca HS 16 5x, pierścień zabezpieczający 50 x 2,0 2x, pierścień zabezpieczający 55 x 2,0 2x, pierścień zabezpieczający 100 x 3,0, pierścień uszczelniający wału AS 48 x 72 x 8, śruba z łbem walcowym M12 x 120 12x, śruba z łbem walcowym M16 x 30 2x, śruba z łbem walcowym M16 x 40 2x, śruba z łbem walcowym M16 x 45 2x, śruba z łbem walcowym M16 x 50, łożysko walcowe NJ 2210 4x, wpust pasowany A10x 8x 28
5100001095	Wibrator DPU 4545H, DPU 5545H, DPU 6555H, BPU 5545A Pierścień uszczelniający A-14,0 x 18,0 2x, pierścień uszczelniający A-18,0 x 24,0, gumowy pierścień wargowy 30 x 20 x 6,5, naklejka, o-ring 24,0 x 3,0, łożysko kulkowe zwykłe 16011, łożysko kulkowe zwykłe 6000 2x, trzpień kontaktowy, tarcza 6,4, śruba z łbem sześciokątnym M6 x 16, pierścień zabezpieczający 26 x 1,2, pierścień zabezpieczający 50 x 2,0 2x, pierścień zabezpieczający 55 x 2,0 2x, pierścień zabezpieczający 90 x 3,0, podkładka zabezpieczająca HS16 5x, pierścień uszczelniający wału AS-48 x 72 x 8, śruba z łbem walcowym M16 x 30 2x, śruba z łbem walcowym M16 x 45 2x, śruba z łbem walcowym M16 x 50, śruba z łbem walcowym M12 x 120 12x, łożysko walcowe NJ2210 4x, wpust pasowany A10x 8x 28
5000202650	Wibrator DPU 9070 (wersja 100) Gniazda 6x, pierścień uszczelniający A-18,0 x 24,0, klej/uszczelniacz, O-Ring 13,5 x 2,5 4x, łożysko kulkowe zwykłe 6201 2x, trzpień kontaktowy, tarcza 6,4 2x, łożysko kulkowe skośne 7201 BEP 2x, podkładka zabezpieczająca HS12 8x, pierścień zabezpieczający 32 x 1,2 2x, uszczelka cylindra PDF 18 x 10 x 5,5 2x, śruba z łbem walcowym M6 x 12 2x, śruba z łbem walcowym M12 x 45 8x, śruba z łbem walcowym M12 x 120 12x, łożysko walcowe NJ310 4x
5000202651	Wibrator DPU 9070 (wersja 101) Gniazda 6x, pierścień uszczelniający A-18,0 x 24,0, klej/uszczelniacz, O-Ring 13,5 x 2,5 4x, łożysko kulkowe zwykłe 6201, trzpień kontaktowy, tarcza 6,4, łożysko kulkowe skośne 7201 BEP, podkładka zabezpieczająca HS12 8x, pierścień zabezpieczający 32 x 1,2, uszczelka cylindra PDF 18 x 10 x 5,5 2x, śruba z łbem walcowym M6 x 12, śruba z łbem walcowym M12 x 45 8x, śruba z łbem walcowym M16 x 120 12x, łożysko walcowe NJ310 4x
5000202652	Wibrator DPU 100-70_0007942 (wersja 100) Gniazda 2x, pierścień uszczelniający A-18,0 x 24,0, klej/uszczelniacz, O-Ring 13,5 x 2,5 4x, łożysko kulkowe zwykłe 6201 2x, trzpień kontaktowy, tarcza 6,4 2x, łożysko kulkowe skośne 7201 BEP 2x, podkładka zabezpieczająca HS12 8x, pierścień zabezpieczający 32 x 1,2 2x, uszczelka cylindra PDF 18 x 10 x 5,5 2x, śruba z łbem walcowym M6 x 12 2x, śruba z łbem walcowym M12 x 45 8x, śruba z łbem walcowym M16 x 120 12x, łożysko walcowe NJ310 4x
5000202653	Wibrator DPU100-70 5000007942 (wer. 101), 5000008900, 5000008991, 5000610320 Gniazda 2x, pierścień uszczelniający A-18,0 x 24,0, klej/uszczelniacz, O-Ring 13,5 x 2,5 2x, łożysko kulkowe zwykłe 6201, trzpień kontaktowy, tarcza 6,4, łożysko kulkowe skośne 7201 BEP, podkładka zabezpieczająca HS12 8x, pierścień zabezpieczający 32 x 1,2, uszczelka cylindra PDF 18 x 10 x 5,5, śruba z łbem walcowym M6 x 12, śruba z łbem walcowym M12 x 45 8x, śruba z łbem walcowym M16 x 120 12x, łożysko walcowe NJ310 4x

ZESTAWY NAPRAWCZE DO WALCÓW WŁASNOŚCIOWYCH

**Nr.
materiału**

5100047229

Pas zębaty RD24/27 oscylacja
Pas zębaty

**WACKER
NEUSON***all it takes!*

5100047240

Pas zębaty RD40/45 oscylacja

Pas zębaty

ZESTAWY NAPRAWCZE DO WIBRATORÓW POGRAŻALNYCH**Nr.
materiału**

5000203908

Zestaw naprawczy buławy IREN30/42V

Zestaw buławy, obejma 35,0 x 9,5 2x, łącznik udarowy 0,5 – 1,5 3x

5000206814

Zestaw naprawczy buławy IREN30/42V GV

Zestaw buławy, obejma 35,0 x 9,5 2x, łącznik udarowy 0,5 – 1,5 3x

5000206816

Zestaw naprawczy buławy IREN 30/250V

Zestaw buławy, obejma 35,0 x 9,5 2x, łącznik udarowy 0,5 – 1,5 3x, śruba z łbem walcowym M 4x 6, nakrętka sześciokątna M 4, wąż termokurczliwy

5000206817

Zestaw naprawczy buławy IREN30/250V GV

Zestaw buławy, obejma 35,0 x 9,5 2x, łącznik udarowy 0,5 – 1,5 3x, śruba z łbem walcowym M 4x 6, nakrętka sześciokątna M 4, wąż termokurczliwy

5000206815

Zestaw naprawczy buławy IREN30/115V

Zestaw buławy, obejma 35,0 x 9,5 2x, łącznik udarowy 0,5 – 1,5 3x, śruba z łbem walcowym M 4x 6, nakrętka sześciokątna M 4, wąż termokurczliwy

5000211940

Zestaw naprawczy buławy IRFU30

Zestaw buławy, obejma 35,0 x 9,5 2x, łącznik udarowy 0,5 - 1,5 3x, śruba z łbem walcowym M 4 x 6, nakrętka sześciokątna M 4, wąż termokurczliwy, końcówka kabla 3-2,5

5000218080

Zestaw naprawczy buławy IRFU30 GV

Zestaw buławy, obejma 35,0 x 9,5 2x, łącznik udarowy 0,5-1,5 3x, śruba z łbem walcowym M 4x 6, nakrętka sześciokątna M 4, wąż termokurczliwy, końcówka kabla 3- 2,5

5000108489

Zestaw naprawczy buławy IREN38/42V

Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 0,5 – 1,5 3x

5000124779

Zestaw naprawczy buławy IREN38/42V GV

Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 0,5 – 1,5 3x

5000218846

Zestaw naprawczy buławy IREN38/115V

Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 4x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M4 x 5, przewód ochronny

5000124825

Zestaw naprawczy buławy IREN38/115V GV

Zestaw buławy, obejma 38 x 16,0 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, śruba z łbem walcowym M 4x6, nakrętka sześciokątna M 4, wąż termokurczliwy, końcówka kabla

5000218850

Zestaw naprawczy buławy IREN38/250V

Zestaw buławy, obejma 38 x 16,0 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 4x, śruba z łbem płaskim M 4x5, koło uzębione A 4,3, przewód ochronny

5000218866

Zestaw naprawczy buławy IREN38/250GV

Zestaw buławy, obejma 38 x 16,0 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, śruba z łbem płaskim M 4x5, koło uzębione A 4,3



WACKER NEUSON

all it takes!

5000108504	Zestaw naprawczy buławy IRFUN 38 Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 4x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3, przewód ochronny
5000124790	Zestaw naprawczy buławy IRFUN38GV Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 4x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3, przewód ochronny
5000218814	Zestaw naprawczy buławy IRFU38, IRflex38 Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, końcówka kabla 4 - 2,5, koło uzębione A 4,3
5000218881	Zestaw naprawczy buławy IRFU38 GV, IRflex38...GV Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3
5000219589	Zestaw naprawczy buławy IRSE-FU38/230 Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16,0, śruba z łbem płaskim M 4x 5, koło uzębione A 4,3
5000218837	Zestaw naprawczy buławy IRFU45, IRflex45... Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3
5000108492	Zestaw naprawczy buławy IREN45/42V Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x
5000108507	Zestaw naprawczy buławy IRFUN45 Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 4x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3, przewód ochronny
5000124778	Zestaw naprawczy buławy IREN45GV Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x
5000218854	Zestaw naprawczy buławy IREN45/115 Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000218858	Zestaw naprawczy buławy IREN45/250 Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5, przewód ochronny
5000218862	Zestaw naprawczy buławy IREN45/250GV Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000218872	Zestaw naprawczy buławy IRFU45gv, IRflex45gv Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000219594	Zestaw naprawczy buławy IRSEN45/115 Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000124849	Zestaw naprawczy buławy IREN45/048/240 Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 3x, łącznik udarowy 0,5 - 1,5 3x
5100020148	Zestaw naprawczy buławy IRSE-FU45/230LAS Zestaw buławy, obejma 38,0 x 16 2x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000218669	Zestaw naprawczy buławy IRFU-IRflex57/58 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3



WACKER NEUSON

all it takes!

5000218708	Buława IRFU-IRflex57/58gv/r Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3
5100002467	Zestaw naprawczy buławy IREN 57k/42V Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 2,7 – 6,0 3x
5100002468	Zestaw naprawczy buławy IREN 57k/42V GV Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 2,7 – 6,0 3x
5100002464	Zestaw naprawczy buławy IREN57/58 42V Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 2,7 – 6,0 3x
5100002465	Zestaw naprawczy buławy IREN57/58gv 42V Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 2,7 – 6,0 3x
5000218716	Zestaw naprawczy buławy IREN57-58/250 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000108510	Zestaw naprawczy buławy IRFUN 57 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 4x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3, przewód ochronny
5000124787	Zestaw naprawczy buławy IRFUN 57 GV Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 4x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3, przewód ochronny
5100002466	Zestaw naprawczy buławy IR57/048/240 Zestaw buławy, obejma 51,0 x 16,0, obejma 48,0 x 9,5, obejma 45,0 x 16,0, łącznik udarowy 2,7 – 6,0 3x
5100002469	Zestaw naprawczy buławy IR57k/048/240 Zestaw buławy, obejma 51,0 x 16,0, obejma 48,0 x 9,5, obejma 45,0 x 16,0, łącznik udarowy 2,7 – 6,0 3x
5100002541	Zestaw naprawczy buławy IREN57/58st Zestaw buławy, o-ring 46 x 3, łącznik udarowy 2,7 – 6,0 3x, wąż termokurczliwy
5000218710	Zestaw naprawczy buławy IREN57/115 Zestaw buławy, obejma 45 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000218721	Zestaw naprawczy buławy IREN57/250GV Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 4x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5, przewód ochronny
5100010481	Zestaw naprawczy buławy IREN57-58/250gv Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x 5
5000218726	Zestaw naprawczy buławy IREN57k/115 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x 5
5000108655	Zestaw naprawczy buławy IREN57k/250 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, nakrętka sześciokątna M 4, śruba z łbem walcowym M 4x 6, wąż termokurczliwy, końcówka kabla 4 - 2,5
5000218732	Zestaw naprawczy buławy IREN57k/250 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5



WACKER NEUSON

all it takes!

5000218736	Zestaw naprawczy buławy IREN57k/250GV Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000218752	Zestaw naprawczy buławy IRFU57k Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000219601	Zestaw naprawczy buławy IRSE-FU57/230 HD Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5100020814	Zestaw naprawczy buławy IRSE-FU57/230LAS Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000219600	Zestaw naprawczy buławy IRSEN57/115 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000219100	Zestaw naprawczy buławy IRFU65 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 4x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3, przewód ochronny
5000218762	Zestaw naprawczy buławy IRFU65 GV Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 - 2,6 3x, śruba z łbem płaskim M 4 x 5, koło uzębione A 4,3
5000108499	Zestaw naprawczy buławy IREN65/42V Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 2,7 – 6,0 3x
5000124774	Zestaw naprawczy buławy IREN65/42V GV Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 2,7 – 6,0 3x
5100016975	Zestaw naprawczy buławy IREN65/42V od wer. 104 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, końcówka kabla 4-6 3x
5100016977	Zestaw naprawczy buławy IREN65/42V GV od wer. 104 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, końcówka kabla 4-6 3x
5000218740	Zestaw naprawczy buławy IREN65/115 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 4x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5, przewód ochronny
5000218743	Zestaw naprawczy buławy IREN65/250 Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 4x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5, przewód ochronny
5000218747	Zestaw naprawczy buławy IREN65/250 GV Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 4x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5, przewód ochronny
5000125596	Zestaw naprawczy buławy IREN65/048/240 Zestaw buławy, obejma 51 x 16, obejma 48 x 9,5, obejma 45 x 16, łącznik udarowy 2,7 – 6,0 3x
5100001380	Zestaw naprawczy buławy IRFU60HR Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 3x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5100045691	Zestaw naprawczy buławy IRFU60HR US Zestaw buławy, obejma 45,0 x 16 2x, łącznik udarowy 1,1 – 2,6 4x, koło uzębione A 4,3, śruba z łbem płaskim M 4x5
5000206379	Zestaw naprawczy IREN57/58 Spód rury, sprężyna talerzowa 4x, pierścień rozpierający 2x



WACKER NEUSON

all it takes!

5000206380	Zestaw naprawczy IREN57/58gv Korek gumowy, sprężyna talerzowa 4x, pierścień rozpierający 2x
5000206381	Zestaw naprawczy IREN57k Spód rury, sprężyna talerzowa 4x, pierścień rozpierający 2x
5000206382	Zestaw naprawczy IREN57k GV Korek gumowy, sprężyna talerzowa 4x, pierścień rozpierający 2x
5000206377	Zestaw naprawczy IREN65 Spód rury, sprężyna talerzowa 4x, pierścień rozpierający 2x
5000206378	Zestaw naprawczy IREN65 GV Korek gumowy, sprężyna talerzowa 4x, pierścień rozpierający 2x
5100002076	Zestaw naprawczy przetwornicy IRFU30-45/120 UK Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 35 x 9,5, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x 8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x 14, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5100002086	Zestaw naprawczy przetwornicy IRFU30-45/120V US Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 35 x 9,5, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5100002040	Zestaw naprawczy przetwornicy IRFU30-45/230V Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 35 x 9,5, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5100002041	Zestaw naprawczy przetwornicy IRSE-FU30-57/230 Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5 2x, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5100002071	Zestaw naprawczy przetwornicy IRSE-FU30-57 UK Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5 2x, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU, naklejka, naklejka
5100002073	Zestaw naprawczy przetwornicy IRSE-FU30-57/120V US Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5 2x, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU, naklejka, naklejka, tabliczka informacyjna
5100002067	Zestaw naprawczy przetwornicy IRFU57/120V US Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 45 x 16, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5100002068	Zestaw naprawczy przetwornicy IRFU57/58 UK Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 45 x 16, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5100002039	Przetwornica IRFU57/58 + IRFU57k/230V Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 45 x 16, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU



WACKER NEUSON

all it takes!

5100002121	Zestaw naprawczy przetwornicy IRFU65/120V UK Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 45 x 16, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5100002122	Zestaw naprawczy przetwornicy IRFU65/120V US Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 45 x 16, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5100002062	Zestaw naprawczy przetwornicy IRFU65/230V Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 45 x 16, przewód ochronny, śruba z łbem walcowym M 4x8 3x, koło uzębione A 4,3 3x, pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5100027059	Zestaw naprawczy przetwornicy 4/230 Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 45 x 16, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5100027082	Zestaw naprawczy przetwornicy 4/230 UK Zestaw przetwornicy częstotliwości, obejma 48 x 9,5, obejma 45 x 16, komplet złączy, zestaw naprawczy IRFU
5000213098	Zestaw naprawczy elektroniki EU IRFU, IRSE-FU Komplet elektroniki 230 V UE, zestaw naprawczy nakrętki
5000218285	Zestaw naprawczy elektroniki 230 V CH IRFU, IRSE-FU Komplet elektroniki 230 V UE SWZ, zestaw naprawczy nakrętki
5000213100	Zestaw naprawczy elektroniki 120 V UK IRFU, IRSE-FU Komplet elektroniki 120 V GB, zestaw naprawczy nakrętki
5100003611	Zestaw naprawczy elektroniki 120V US IRFU Komplet elektroniki 120 V US, zestaw naprawczy nakrętki
5000213101	Elektronika 120 V US IRSE-FU, ARFU Komplet elektroniki 120 V US, zestaw naprawczy nakrętki
5000202268	Zestaw naprawczy łożyska IR 38 Łożysko kulkowe zwykłe 6200, łożysko igiełkowe NA 4903, łożysko kulkowe zwykłe 695, pierścień zabezpieczający 10x 1,0 2x
5000202269	Zestaw naprawczy łożyska IR 45 Łożysko kulkowe zwykłe 625, łożysko walcowe NU 202, łożysko walcowe NUP 202, pierścień zabezpieczający AS 15-00 2x
5000202267	Zestaw naprawczy łożyska IR57/58 + 65 Łożysko kulkowe zwykłe 608, łożysko walcowe NU 204, łożysko walcowe NUP 204, pierścień zabezpieczający 20 x 1,75 2x
5000063362	Zestaw naprawczy łożyska IRE 57 Łożysko kulkowe zwykłe, łożysko kulkowe zwykłe
5000063361	Zestaw naprawczy łożyska IRE 57 2 x łożysko kulkowe zwykłe 6204
5000219131	Zestaw naprawczy pokrywy IRFU30-57/58 230V Pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x
5000219132	Zestaw naprawczy pokrywy IRFU30-57/120V US Pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x
5100005833	Zestaw naprawczy pokrywy IRFU 65 Pokrywa, uszczelka



WACKER NEUSON

all it takes!

5000219133	Zestaw naprawczy pokrywy IRFU65/230V/120V GB Pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x
5000219134	Zestaw naprawczy pokrywy IRFU65/120V US Pokrywa, śruba z łbem walcowym M 5x14 4x
5000219006	Zestaw naprawczy uchwyty IRSE...30-45 Obudowa, pokrywa, pokrywa, o-ring 83 x 3,5, koło uzębione 4,3, nakrętka sześciokątna M4 4x, śruba z łbem soczewkowym 4x 25 4x, o-ring 83x 3,5, uszczelka, o-ring 26x 3, o-ring 20x 3,5, tuleja, obejmka 38 x 16, śruba z łbem soczewkowym M4x 25 4x, nakrętka sześciokątna M6 4x, śruba z łbem walcowym M6x 30 4x, tarcza 4
5000206732	Zestaw naprawczy uchwyty IRSEN38 Obudowa, pokrywa, pokrywa, o-ring 83x 3,5, uszczelka, o-ring 26x 3, o-ring 20 x 3,5, tuleja, obejmka 38 x 16, śruba z łbem soczewkowym 4 x 25 4x, nakrętka sześciokątna M6 4x, śruba z łbem walcowym M6x 30 4x, połączenie śrubowe M25 x 1,5
5000206730	Zestaw naprawczy uchwyty IRSEN57/58 Obudowa, pokrywa, o-ring 83x 3,5, uszczelka, o-ring 26x 3, o-ring 20 x 3,5, tuleja, obejmka 45 x 16, śruba z łbem soczewkowym 4 x 25, nakrętka sześciokątna M6 4x, śruba z łbem walcowym M6x 30 4x, połączenie śrubowe M25 x 1,5
5000219007	Zestaw naprawczy uchwyty IRSE...57/58-65 Obudowa, pokrywa, pokrywa, o-ring 83 x 3,5, koło uzębione 4,3, nakrętka sześciokątna M4 4x, śruba z łbem soczewkowym 4x 25 4x, o-ring 83x 3,5, uszczelka, o-ring 26x 3, o-ring 20x 3,5, tuleja, obejmka 45 x 16, śruba z łbem soczewkowym M4x 25 4x, nakrętka sześciokątna M6 4x, śruba z łbem walcowym M6x 30 4x, tarcza 4
5000213102	Zestaw naprawczy nakrętki Pół obudowy, o-ring 32x1,5, zacisk 2x, śruba z łbem płaskim M 2,5 x 8 2x, kosz zaciskowy, śruba PT K40x30 WN1452 4x, masa zalewowa Guroflex, nakrętka zaciskowa
5000213200	Zestaw naprawczy przewodu łączącego IRFU EU/CH/GB/US długość węża 15 m Gumowy przewód elastyczny całkowity, zestaw naprawczy nakrętki
5100003613	Zestaw naprawczy przewodu łączącego IRFU US Zestaw kabla PUR, zestaw naprawczy nakrętki US
5000218283	Zestaw naprawczy przewodu łączącego IRSE-FU EU/US/GB długość węża 1 m Gumowy przewód elastyczny całkowity, zestaw naprawczy nakrętki
5100002788	Zestaw naprawczy zestawu złączy IRFU/IRSE-FU EU/CH/GB/US Zestaw naprawczy kabla połączeniowego IRFU
5000218339	Zestaw naprawczy wtyczki płaskiej IRFU, ARFU, IRflex, FUflex Wtyczka płaska 1,5-2,5 (UL) 5x, konektor płaski żeński 1,5-2,5 (UL) 2x
5000219301	Zestaw naprawczy konektora płaskiego żeńskiego IRFU, ARFU, IRflex, FUflex Konektor płaski żeński 1,5-2,5 (UL) 3x
5000218340	Zestaw naprawczy kabla połączeniowego IRFU/IRSE-FU Konektor płaski żeński 1,5-2,5 (UL) 2x, tuleja zaciskowa E 2,5-12 2x, końcówka kabla 4 - 2,5
5000203978	Zestaw naprawczy węża IREN30 Łącznik kabli, przyłącze węża, łącznik udarowy 0,5 – 1,5 3x
5000206818	Zestaw naprawczy węża IREN30/115-250 Obudowa, pokrywa, pokrywa, o-ring 83 x 3,5, uszczelka, o-ring 26 x 3, o-ring 20 x 3,5, tuleja, amortyzacja, obejmka 38 x 16, wąż ochronny, śruba z łbem soczewkowym 4 x 25, nakrętka sześciokątna M 6, śruba z łbem walcowym M 6 x 30, połączenie śrubowe M 25 x 1,5, śruba dociskowa, pierścień dociskowy, zatyczka z trzema otworami, kabel zasilający, przewód łączący, obejmka 35 x 9,5



WACKER NEUSON

all it takes!

5000106470	Zestaw naprawczy węża IREN45 Zestaw przyłącza węża, łącznik kabli ABV 218
5000103391	Zestaw naprawczy węża IREN57/58/5 Zestaw przyłącza węża, łącznik kabli ABV 218
5000218896	Zestaw naprawczy węża IREN57/115 Zestaw przyłącza węża, łącznik kabli ABV 218
5000124791	Zestaw naprawczy węża IREN57k Zestaw przyłącza węża, łącznik kabli ABV 218
5000106472	Zestaw naprawczy węża IREN65 Zestaw przyłącza węża, łącznik kabli ABV 218
5100016976	Zestaw naprawczy węża IREN65 Zestaw przyłącza węża, łącznik kabli ABV 218
5000218915	Zestaw naprawczy węża IREN65/115 Zestaw przyłącza węża, łącznik kabli ABV 218
5100057700	Przełącznik IRSEx30-58/42wszystkie IRSE(-N/-FU) bez przewodu ochronnego (< 42 V) od 2006 r. Wstępnie zamontowana pokrywa, o-ring 83x 3,5, śruba z łbem soczewkowym 4x 25 4x
5100057701	Zestaw naprawczy przełącznika IRSEx58-65/115-250 wszystkie IRSE(-N/-FU) z przewodem ochronnym (> 42 V) od 2006 r. Wstępnie zamontowana pokrywa, o-ring 83x 3,5, śruba z łbem soczewkowym 4x 25 4x, nakrętka sześciokątna M4, tarcza 4
5100054587	Zestaw naprawczy przełącznika IREN30/42/xx dla (5000008958) IREN30/42/5, (5000610018) IREN30/42/10, (5100040880) IREN30/42/18, (5000610004) IREN30/048/240, (5000610016) IREN 30 – 6 m, (5000610017) IREN 30 – 8 m, (5000610067) IREN 30 GV Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 6x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8, Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z trzema otworami M16x1,5, pierścień dociskowy 14x11x0,8, śruba dociskowa M 16, tuleja zaciskowa E 2,5-12 2x, wtyczka płaska 1,5-2,5 (UL), konektor płaski żeński 1,5-2,5 (UL) 3x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 35,0 x 9,5
5100054591	Zestaw naprawczy przełącznika IREN30/250/xx dla (5000610065) IREN 30/115, (5000610066) IREN 30/250, (5000610068) IREN30/250GV Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 6x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8, Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z czterema otworami M16x1,5, pierścień dociskowy 14x11x0,8, śruba dociskowa M 16, tuleja zaciskowa E 1,5-8 2x, wtyczka płaska 1,5-2,5 (UL), konektor płaski żeński 1,5-2,5 (UL) 3x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 35,0 x 9,5, łącznik udarowy 1,1–2,6
5100054586	Zestaw naprawczy przełącznika IREN38/42/xx dla (5000007895) IREN38/42/5, (5000008433) IREN38/42/5GV, (5000008515) IREN38/42/10, (5100054150) IREN38/42/10GV, (5100008966) IREN38/42/18, (5000008513) IREN 38 – 6 m, (5000008665) IREN 38/6 m GV, (5000008676) IREN 38/10 m GV, (5000610221) IREN 40/048/240 6m, (5000008474) IREN 45 Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 6x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8, Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z trzema otworami M16x1,5, pierścień dociskowy 14x11x0,8, śruba dociskowa M 16, tuleja zaciskowa E 2,5-12 2x, wtyczka płaska 1,5-2,5 (UL), konektor płaski żeński 1,5-2,5 (UL) 3x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 35,0 x 9,5



WACKER NEUSON

all it takes!

5100054590	<p>Zestaw naprawczy przełącznika IREN38-45/42/xx dla (5000008515) IREN38/42/10, (5100054150) IREN38/42/10GV, (5100008966) IREN38/42/18, (5000008512) IREN45/42/10, (5100053969) IREN45/42/10GV, (5100008967) IREN45/42/18, (5000008514) IREN 38 – 8 m, (5000008510) IREN 45 – 6 m, (5000008511) IREN 45 – 8 m, (5000008670) IREN 45/8 m GV, (5000008664) IREN 45/6 m GV, (5000008675) IREN 45/10 mGV</p> <p>Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 6x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8,</p> <p>Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z trzema otworami M16x1,5, pierścień dociskowy 14x11x0,8, śruba dociskowa M 16, konektor płaski żeński 1,5-2,5 (UL) 3x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 35,0 x 9,5, kabel zasilający</p>
5100054589	<p>Zestaw naprawczy przełącznika IREN38-45/250/xx dla (5000008470) IREN38/250/5, (5100040881) IREN38/250/18, (5000008472) IREN45/250/5, (5100040882) IREN45/250/18, (5000008469) IREN 38/115, (5000008471) IREN 45/115, (5000008626) IREN45/250GV</p> <p>Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 6x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8,</p> <p>Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z czterema otworami M16x1,5, pierścień dociskowy 14x11x0,8, śruba dociskowa M 16, tuleja zaciskowa E 1,5-8 2x, wtyczka płaska 1,5-2,5 (UL), konektor płaski żeński 1,5-2,5 (UL) 3x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 35,0 x 9,5, łącznik udarowy 1,1–2,6</p>
5100054585	<p>Zestaw naprawczy przełącznika IREN45/42/xx dla (5000007896) IREN45/42/5, (5000008434) IREN45/42/5GV, (5000008512) IREN45/42/10, (5100053969) IREN45/42/10GV, (5100008967) IREN45/42/18, (5000008592) IREN 45/048/240</p> <p>Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 6x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8,</p> <p>Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z trzema otworami M16x1,5, pierścień dociskowy 14x11x0,8, śruba dociskowa M 16, tuleja zaciskowa E 2,5-12 2x, wtyczka płaska 1,5-2,5 (UL), konektor płaski żeński 1,5-2,5 (UL) 3x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 35,0 x 9,5</p>
5100054583	<p>Zestaw naprawczy przełącznika IREN58/42/xx dla (5000008903) IREN58ST1, (5000007820) IREN58/42/5, (5000008435) IREN58/42/5GV, (5000008346) IREN 57, (5000008904) IREN 57ST2, (5000008591) IREN 57/048/240, (5000008590) IREN 57k/048/240, (5000007821) IREN 57k, (5000008437) IREN 57k GV, (5000008663) IREN 57k/6 m GV, (5000008507) IREN 57k – 6 m, (5000008508) IREN 57k – 8 m, (5000008509) IREN 57k – 10 m, (5000008669) IREN 57k/8 m GV, (5000008674) IREN 57k/10 m GV</p> <p>Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 8x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8,</p> <p>Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z trzema otworami M20x1,5, pierścień dociskowy 18x15x0,8, śruba dociskowa M20x1,5, końcówka kabla 4-6 6x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 45,0 x 16, adapter, obejmą, wąż izolacyjny, półpanewka dystansowa</p>
5100054584	<p>Zestaw naprawczy przełącznika IREN58/42/xx dla (5000008506) IREN58/42/10 od wer. 105, (5100053968) IREN58/42/10GV od wer. 101</p> <p>Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 6x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8,</p> <p>Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z trzema otworami M20x1,5, pierścień dociskowy 18x15x0,8, śruba dociskowa M20x1,5, końcówka kabla 4-6 6x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 45,0 x 16, adapter</p>



WACKER NEUSON

all it takes!

5100054588	<p>Zestaw naprawczy przełącznika IREN58/250/xx dla (5000008466) IREN58/250/5, (5100040883) IREN58/250/18, (5000008460) IREN 57k/115, (5000008479) IREN57/240/180, (5000008465) IREN57/115, (5000008624) IREN57/250 GV, (5000008625) IREN57k/250GV, (5000008461) IREN57k/250, (5000008467) IREN65/115, (5000008480) IREN65/240/180, (5000008622) IREN65/250 GV, (5000008468) IREN 65/250</p> <p>Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 6x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8,</p> <p>Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z czterema otworami M20x1,5, pierścień dociskowy 18x15x0,8, śruba dociskowa M 20, tuleja zaciskowa E 1,5-8 2x, wtyczka płaska 1,5-2,5 (UL), konektor płaski żeński 1,5-2,5 (UL) 3x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 45,0 x 16, łącznik udarowy 1,1-2,6</p>
5100054582	<p>Zestaw naprawczy przełącznika IREN58-65/42/xx dla (5000008506) IREN58/42/10 (5100053968) IREN58/42/10GV (5100008951) IREN58/42/18 (5100009700) IREN65/42/8GV (5100015329) IREN65/42/10 (5100015350) IREN65/42/18 (5000008673) IREN 57/10m GV (5100008958) IREN 65/42/7</p> <p>Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 6x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8,</p> <p>Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z trzema otworami M20x1,5, pierścień dociskowy 18x15x0,8, śruba dociskowa M 20, końcówka kabla 4-6 6x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 45,0 x 16, adapter</p>
5100054581	<p>Zestaw naprawczy przełącznika IREN65/42/xx dla (5000007847) IREN65/42/5, (5000008436) IREN65/42/5GV, (5000008504) IREN 57 – 6 m, (5000008505) IREN 57 – 8 m, (5000008662) IREN 57/6 m GV, (5000008668) IREN 57/8 m GV, (5000008498) IREN 65 – 6 m, (5000008747) IREN 65/048/240, 5000008660 IREN 65/6 m GV</p> <p>Obudowa, przełącznik urządzenia, pokrywa, śruba z łbem soczewkowym 5x12 8x, obejmą, pierścień dociskowy 23x19x0,8,</p> <p>Śruba dociskowa M25, zatyczka uszczelniająca, zatyczka z trzema otworami M20x1,5, pierścień dociskowy 18x15x0,8, śruba dociskowa M 20, końcówka kabla 4-6 6x, prefabrykowana obejmą 48,0 x 9,5, prefabrykowana obejmą 45,0 x 16, adapter, obejmą, wąż izolacyjny, półpanewka dystansowa</p>
5000064518	<p>Zestaw naprawczy IREK (małe części)</p> <p>O-ring 42,00x 2,50, pierścień dociskowy 8 PG16 3x, potrójna wtyczka kabla PG 16 4x, pierścień uszczelniający 6-15x20,5 (PG16) 2x, pierścień dociskowy 8-PG 21, końcówka kabla 4- 6 9x, tuleja rozmiar 2 12x, wtyczki kablowe PG21 2x, końcówka kabla – 6 3x, o-ring 35,00x 3,20, śruba dociskowa 3-PG16 2x, króciec pośredni 4-PG16, śruba dociskowa 3-PG21, membrana wyłącznika</p>
5000064527	<p>Zestaw naprawczy IRE 57 (małe części)</p> <p>O-ring 40,00x 2,00, o-ring 26,57x 3,53, pierścień uszczelniający 6-16x26 (PG21), pierścień dociskowy 8 PG16 3x, potrójna wtyczka kabla PG 16 3x, pierścień uszczelniający 6-15x20,5 (PG16), pierścień dociskowy 8-PG 21, końcówka kabla 4- 6 9x, o-ring 35,00x 3,20, śruba dociskowa 3-PG16 2x, króciec pośredni 4-PG16, śruba dociskowa 3-PG21, membrana wyłącznika, tuleja 12x, końcówka kabla 3x</p>
5000064526	<p>Zestaw naprawczy IRE 40 (małe części)</p> <p>O-ring 25,00x 2,50, tuleja zaciskowa E 2,5- 8 3x, końcówka przewodu rurowego KR 2,5-4, pierścień uszczelniający 6-16x26 (PG21), pierścień dociskowy 8-PG 21, końcówka kabla 3- 1 3x, pierścień uszczelniający 6- 9x13,5 (PG 9) 2x, śruba dociskowa 3-PG 9 2x, pierścień dociskowy 8-PG 9 2x, tulejka gr. 1 9x, końcówka kabla 4- 2,5 3x, końcówka kabla 4- 1 3x, membrana wyłącznika, śruba dociskowa 3-PG21</p>



**WACKER
NEUSON**

all it takes!

ZESTAW NAPRAWCZY DO OŚWIETLENIA

**Nr.
materiału**

5100005052

Zestaw naprawczy do balonu oświetleniowego LB
Łata, naklejka

ZESTAW NAPRAWCZY DO PRZECINARKI DO CIĘCIA NAWIERZCHNI

**Nr.
materiału**

5000202721

Zestaw naprawczy BFS80/100
Koło, sprężyna amortyzatora ciernego

ZESTAW NAPRAWCZY DO MŁOTA BENZYNOWEGO / MŁOTA ELEKTRYCZNEGO

**Nr.
materiału**

5100022474

Zestaw naprawczy BH23CN (tylko w Chinach)

Promieniowy pierścień uszczelniający wału 35x45x4, sprężyna 4x, pałak pokrywający 2x, przycisk zwarcia, odpowietrznik z węzłem, ciągnio Bowdena, uszczelka cylindra, uszczelka skrzyni korbowej, pierścień uszczelniający wału 2x, o-ring 70,00x 3,00, o-ring 115x 2

5000125291

Zestaw naprawczy przetwornicy-stojanu młota elektrycznego

Przewód przełączający 3x, styk 3x, sprężyna 3x, wtyczka kadłuba, wtyczka pokrywy, złącze równoległe 3x, wąż termokurczliwy 3x